



## SUPERVISE EL MOVIMIENTO DE SUS VEHÍCULOS DESDE LA TRANQUILIDAD DE SU OFICINA O SMARTPHONE

### HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA NETGPS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<b>Geofence</b>	Geocerca o Geofence es un perímetro virtual que se puede dibujar y guardar y la plataforma tiene la posibilidad de enviar la alerta de la entrada o salida del objeto o vehículo portador de un equipo de rastreo satelital a una determinada zona del mundo.	ILIMITADAS
<b>Creación de alertas</b>	Alertas por concepto de exceso de velocidad de un vehículo en particular, salida de ruta, entrada a un lugar específico.	ILIMITADAS
<b>Historial</b>	Almacenaje de todas las actividades de un vehículo o una flota completa	3 MESES
<b>Informes</b>	Informes detallados de encendidos y apagados y lugar de cada vehículo con coordenadas (latitud y longitud).	
<b>Exportabilidad de informes</b>	Reportes exportables a Excel o archivo PDF por vehículo o automatizados por flota completa.	ILIMITADOS
<b>Deshabilitado de motor</b>	Envío de comando de apagado de motor en casos de extrema urgencia	ILIMITADOS
<b>Indicador de Tráfico</b>	La plataforma satelital señala la densidad de tráfico para elegir la mejor ruta y guiar al operador vía telefónica desde un centro de monitoreo.	ILIMITADO
<b>Accesibilidad</b>	24 horas los 365 días del año	ILIMITADA
<b>Estabilidad</b>	La estabilidad de la plataforma es del 100%, no hay caídas en virtud de que los servidores se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica y cuentan con mantenimiento diario.	
<b>Asesoría</b>	Apoyo a los usuarios para la utilización de las herramientas aquí descritas.	ILIMITADA en horas hábiles
<b>Capacitación</b>	Entrenamiento en uso de toda la plataforma es gratis.	
<b>Link de posicionamiento</b>	Compartir la ubicación de un vehículo a un tercero, por ejemplo al receptor de la mercancía, mediante un link de hipertexto para dar acceso temporal a la plataforma; por minutos, horas o días.	ILIMITADOS
<b>Vista satelital</b>	La plataforma se puede visualizar con la cartografía de google maps y street view o bien con vista satelital.	ILIMITADA
<b>Tiempo de reporte</b>	Los equipos de rastreo satelital están configurados para indicar ubicación y velocidad de la siguiente forma: cada 3 minutos cuando el vehículo se encuentra en movimiento y cada 30 minutos cuando el vehículo tiene el motor apagado.	
<b>APP</b>	Aplicación para teléfono celular Smartphone en sistema operativo Android y IOS	ILIMITADAS