

PRONTUARIO DE FUNCIONES DEL NEC SL1000

HACER UNA LLAMADA INTERNA	LEVANTAR AURICULAR Y MARCAR NUM. EXT
CONTESTAR UNA LLAMADA QUE TIMBRA EN SU EXTENSIÓN	LEVANTAR AURICULAR
CONTESTAR UNA LLAMADA QUE TIMBRA EN OTRA EXTENSIÓN (debe ser de su mismo grupo o departamento, si los hay)	* #
TRANSFERIR LLAMADA	FLASH + NUM DE EXT
REMARCAR ULTIMO NÚMERO	# 5
PONER LLAMADA EN ESPERA	FLASH + 773
RECUPERAR LLAMADA EN ESPERA	773
HACER CONFERENCIA	CON PRIMER LLAMADA OPRIMIR "CONFER", HACER SEGUNDA LLAMADA Y CUANDO CONTESTEN, DOBLE "CONFER"
DEJAR CONFERENCIA SIN SUPERVISIÓN	"CONFER" "CONFER" "TRANSFER"
REGRESAR A CONFERENCIA	OPRIMIR UNO DE LOS BOTONES DE LÍNEA EN CONFERENCIA
TERMINAR CONFERENCIA	COLGAR
LLAMAR A PORTERO	802+1 (802 + 2 PARA EL PORTERO 2)
ABRIR CONTRACHAPA	"FLASH" CUANDO SE ESTÁ HABLANDO CON EL PORTERO
BUZÓN GENERAL	716
VISUALIZAR NUMERO QUE SE MARCARÁ (SOLO EN MULTILÍNEA)	* LUEGO EL NUMERO A MARCAR
MARCAR NUMERO VISUALIZADO	DESCOLGAR
DEJAR AVISO CUANDO NO CONTESTA EXTENSIÓN	0
CONTESTAR AVISO	* 0
CALL BACK	#
TRANSFERENCIA FORZADA A EXTENSIÓN OCUPADA	"FLASH" + NUM EXT Y COLGAR
CONTESTAR TRANSFERENCIA FORZADA	FLASH (SWITCHEA ENTRE LAS DOS LLAMADAS)
HACER LLAMADA CON CLAVE DE AUTORIZACIÓN	500 + CÓDIGO DE 4 DÍGITOS + 9 PARA TOMAR LÍNEA + NÚMERO DESEADO