

LOCATE

No es rastreo.

Es inteligencia operativa.


Datos en tiempo real que protegen tu flotilla, optimizan tus rutas y potencian tu negocio — donde sea que operes.

LOCATE

QUIÉNES SOMOS

Tecnología que convierte datos en decisiones.

Empresa mexicana de tecnología fundada en 2019. Desarrollamos soluciones de telemetría, rastreo satelital y análisis de datos para flotas y vehículos. No vendemos rastreadores — construimos la plataforma que transforma tu operación en un activo de datos inteligentes.



HARDWARE

GPS 4G magnéticos, OBD, solares y cableados de última generación.



SOFTWARE

Web + App iOS/Android con IA. Dashboard, alertas, rutas, reportes 24/7.



CONECTIVIDAD

TELI Network: SIM multicarrier 2G/3G/4G cobertura continental.

LOCATE

MISIÓN & VISIÓN

El propósito que nos mueve cada día.

MISIÓN

Proporcionar soluciones de rastreo y telemetría accesibles y confiables que mejoren la seguridad, eficiencia y transparencia en la gestión de activos. Ofrecer una plataforma de alta calidad que impulsa la productividad del sector logístico en América.

VISIÓN

Ser la plataforma de datos operativos líder en el continente americano. Transformar la forma en que empresas de todos los tamaños gestionan, protegen y optimizan sus activos móviles con tecnología inteligente, accesible y confiable.

LOCATE

NUESTROS CLIENTES

Empresas que confían en LOCATE.

1,000+

Empresas activas

5,000+

Dispositivos en campo

4

Países directos

99.9%

Uptime plataforma

Nutrypollo

Alimentos



Grupo Trans

Transporte



FlotaMax

Logística



AutoNorte

Automotriz



CargaSegura

Transporte



TempFresh

Cadena Frío



MotoRed

Mensajería



SegurVial

Seguridad



AgroFlota

Agroindustria



BusLink

Transporte Pax



ObraMove

Construcción



MedTrans

Salud



LOCATE

LÍNEA DE HARDWARE

Un equipo para cada operación.



OBD Pro

OBD-II · 4G · Avanzado



OBD Lite

Plug & play · 4G · Económico



Mag Lite

Magnético · 4G · Compacto



Mag Pro

Magnético · 4G · Batería respaldo



Solar Ultra

Solar · 12,000 mAh · IP67



Wired Lite

Cableado básico · 4G



Wired Pro

Cableado · CAN Bus · Pro



Wired Ultra

Cableado · IA · Sensor de Combustible



Simply Lite

Despliegue Rápido · Oculto · 4G

LOCATE

PLATAFORMA

Toda tu operación. Una sola plataforma.



Historial 365 días

Consulta cualquier recorrido del último año.



Tráfico en vivo

Datos de tráfico integrados en el mapa.



Theft Recovery

Protocolo de emergencia ante robo de unidad.



AutoAdmin

El cliente controla equipos y facturación.



Spot Lock

Geocerca instantánea: bloquea el radio de movimiento.



Módulo de Rutas

Programación de rutas con hasta 25 paradas.



Batería interna GPS

Respaldo local sin vacíos de señal.



Reportes variados

Combustible, horas de trabajo, rendimiento.



Trazo por velocidad

Ruta coloreada por velocidad en tiempo real.



Multipantalla

Monitorea más de 12 unidades a la vez.



Memoria interna

Almacenamiento local ante falta de cobertura.



Soporte 24/7

Agentes humanos especializados siempre activos.

LOCATE

SOLAR ULTRA · EL GPS SIN LÍMITES

Sin cables. Sin límites.

Energía solar, siempre activo.

El GPS Solar Ultra es la solución ideal para autobuses, cajas frías y cajas secas. Sin instalación compleja. Batería de 12,000 mAh. Transmisión continua 24/7.



Autobuses

Transporte de pasajeros



Cajas Frías

Cadena de frío



Cajas Secas

Carga seca y FCL



ACCESORIOS COMPATIBLES



Temperatura

-40 a +125°C



Humedad

Sensor RH



Apertura

Sensor de puerta



Extensor BT

Mayor alcance



12,000 mAh

Batería interna

LOCATE

HARDWARE PLUG & PLAY & COBERTURA GLOBAL

OBD PRO

Diagnóstico en tiempo real.

Conéctalo directamente al puerto OBD-II de tu vehículo — sin cables, sin instalación eléctrica, sin técnico. En segundos tienes rastreo activo y acceso a los datos de diagnóstico de tu motor en tiempo real para mantener tu flota en perfecto estado mecánico..



Plug & Play. Despliegue instantaneo

Instalación en segundos, sin modificar sistemas eléctricos.



Diagnóstico OBDII

Visualiza códigos de falla, RPM, temperature del motor y mucho más.



Memoria y Batería Interna

No te pierdas un solo metro. Incluso sin señal o si es desconectado.

LOCATE

SENSOR DE COMBUSTIBLE

Detecta robos y fugas.

Maximiza tu rendimiento.

El Sensor Ultrasónico UTS-BLE se instala en el exterior del tanque sin perforar. Detecta extracciones y fugas en tiempo real. Compatible con diésel, gasolina, agua y otros fluidos.



Sin perforación

Instalación exterior. Sin contacto con fluidos.



Precisión 99.6%

Mediciones de nivel de alta exactitud.



BLE 5.0 + RS232

Conectividad inalámbrica y analógica.



Multi-fluido

↓90% Robo combustible

y

↓15% Gasto mensual

↑30% Eficiencia flota



UTS-BLE

LOCATE

SOPORTE ENTERPRISE + INNOVACIÓN

Siempre contigo.

Siempre evolucionando.



Soporte Prioritario 24/7

Respuesta en minutos. Canal dedicado enterprise. Sin bots, sin esperas.



Gerente de Cuenta

Asesor dedicado que conoce tu operación y da seguimiento proactivo.



Instalación en 24 hrs

Equipo técnico certificado en tus ciudades. Setup completo garantizado.



Revisiones Periódicas

Reportes de salud de flota. Alertas de mantenimiento preventivo.

CONSTANTE INNOVACIÓN

Cada trimestre lanzamos nuevas funciones. Nuestro equipo de ingeniería trabaja constantemente para estar a la vanguardia.

- 2019 Plataforma web fundacional
- 2021 App iOS + Android
- 2022 TELI Network multicarrier
- 2023 Módulo de IA y alertas
- 2024 Solar Ultra + BLE 5.0
- 2025 AutoAdmin + Theft Recovery
- 2026 ADAS + Dashcam DMSS

LOCATE

¿POR QUÉ LOCATE?

No solo rastreamos.

Transformamos tu operación.



Contratos Flexibles & Pay as you Go.

Mes a mes. Sin letra chica. Cancela cuando quieras.



IA integrada desde el inicio

Alertas predictivas, análisis de conducción y reportes automáticos.



Instalación y configuración

Técnicos certificados. Setup completo en 24 horas.



Precio competitivo todo incluido

Hardware + software + SIM + soporte en un solo costo.



Soporte real en minutos

No bots. Agentes humanos especializados disponibles 24/7.



+1,000 empresas confían en LOCATE by TELI

Plataforma probada con 1,000+ empresas y 5,000+ dispositivos activos.

LOCATE

SOPORTE ENTERPRISE + INNOVACIÓN

Detecta robos y fugas.

Maximiza tu rendimiento.

Cámaras Dashcam DMSS

Vídeo en tiempo real + grabación continua. Evidencia ante incidentes.



ADAS con Inteligencia Artificial

Detección de distracción, somnolencia, uso de cinturón y más.




Análisis de Conducción

Score automático por conductor. Frenadas, aceleraciones, curvas.



Alertas Predictivas

Motor de IA que anticipa fallas y desvíos antes de que sucedan.



LOCATE

PLATAFORMA EN ACCIÓN

Cada función. Diseñada para tu operación.

Web · iOS · Android · Huawei

LOCATE


WEB · MONITOREO EN TIEMPO REAL

Dashboard general.

Todo tu parque vehicular.

Visualiza todas tus unidades en el mapa simultáneamente en tiempo real. Cada punto muestra nombre, velocidad actual y estado de ignición. Filtra por grupos o busca una unidad específica en segundos.

- Actualizaciones cada 10 segundos
- Puntos verdes (movimiento) y rojos (detenido)
- Selector de flotilla y grupos
- Información detallada al hacer clic en la unidad



LOCATE

WEB · SMART PANEL

Información completa

de cada unidad.

Selecciona cualquier unidad y accede a su Smart Panel: velocidad, nivel de batería, voltaje externo, operador móvil, señal, satélites conectados y coordenadas exactas. Todo en una sola vista lateral.

- ✓ Nivel de batería GPS en tiempo real
- ✓ Operador móvil activo y calidad de señal
- ✓ Coordenadas GPS y precisión horizontal
- ✓ Datos técnicos avanzados para soporte

The screenshot displays the LOCATE web interface. On the left, a 'Smart Panel' for unit #01 MGS ceor provides the following data:

| | |
|----------------------|---------------|
| Estado Actual | En movimiento |
| Nombre | #01 MGS ceor |
| Modelo | - |
| Placa | - |
| VN | -Cbor |
| Nivel de Batería | 96.00% |
| Voltaje Externo | 14.35v |
| Operador Móvil | AT&T / Unifon |
| Nivel de Señal | Excelente |
| RSSI (dBm) | -65 |
| MCC/MNC | 334/30 |
| LAC/CD | 4047/499231 |
| Satélites Conectados | 14 |
| Precisión Horizontal | 0.8 |
| Latitud | 25.78066 |
| Longitud | -100.56818 |
| Curso | 13° |

The right side of the interface shows a 3D map of a city area with a green route line and a blue location marker labeled 'GPS 3'. The top navigation bar includes 'LOCATE', 'Monitoreo', 'Dispositivos', 'Geocercas', 'Reportes', and 'Flocka Monterey'.

LOCATE


WEB · HISTORIAL

Cada ruta. Cada parada.

365 días de historial.

Reproduce el recorrido exacto de cualquier unidad en cualquier día del último año. La línea se colorea por velocidad para identificar excesos al instante. Detallado registro de paradas con dirección, duración y hora.

- Reproducción visual sobre el mapa
- Trazo coloreado por velocidad
- Registro de paradas con dirección exacta
- Descargable en PDF o Excel



LOCATE


WEB · GEOCERCAS

Delimita zonas.

Controla el acceso.

Crea zonas virtuales en el mapa (polígonos, rectángulos o círculos) y recibe alertas instantáneas cuando tus unidades entren o salgan. Ideal para marcar zonas de carga, clientes o áreas restringidas.

- Polígonos, rectángulos y círculos personalizados
- Alertas de entrada y salida por WhatsApp o SMS
- Reportes de permanencia por zona
- Geocercas ilimitadas en plan Enterprise




LOCATE

WEB · MULTIPANTALLA

Toda tu flota, una sola vista.

Monitorea decenas de unidades simultáneamente en una cuadrícula de mapas en vivo. Cada celda muestra nombre, satélites, velocidad y estado. Organiza por páginas y navega entre grupos de unidades.

- ✓ Más de 12 unidades en paralelo
- ✓ Cada celda con su propio mapa en vivo
- ✓ Velocidad y estado de ignición visibles
- ✓ Organización por páginas de flotilla



LOCATE


WEB · NOTIFICACIONES

Alertas en tiempo real.

Nunca te pierdas nada.

El Centro de Notificaciones centraliza todas las alertas de tu flota: encendido, apagado, pérdida de señal GPS, exceso de velocidad, frenadas bruscas y más. Expandibles con detalle completo de cada evento.

- Historial completo de alertas por unidad
- Detalle: velocidad, satélites, operador, coordenadas
- Alertas por WhatsApp, SMS o push notification
- Filtros por tipo de evento y unidad



LOCATE

WEB · NOTIFICACIONES DETALLADAS + WIDGETS DE ACCIÓN

Detalle completo.

Acción inmediata.

CLOSE-UP NOTIFICACIONES



Cada alerta incluye tipo de evento, velocidad, satélites, operador móvil, nivel de señal, coordenadas y fecha/hora exacta.

WIDGETS DE ACCIÓN RÁPIDA




Ejecuta acciones con un clic: compartir ubicación, bloqueo de motor, ir a ubicación en Waze/Maps y reinicio remoto del GPS.

LOCATE

WEB · REPORTES

Reporte histórico por fechas seleccionadas.

Selecciona cualquier rango de fechas y visualiza el recorrido completo con estadísticas: tiempo detenido, tiempo en movimiento, distancia recorrida y velocidad máxima. El trayecto se grafica sobre el mapa con puntos de parada.



LOCATE

WEB · REPORTES

Horas de trabajo. Control total de tu flotilla.

Analiza de un vistazo cuánto tiempo trabajó cada unidad en el período seleccionado. Ve unidad por unidad o toda la flotilla a la vez: tiempo detenido, tiempo en movimiento, distancia y velocidad máxima.

The screenshot shows the LOCATE web application interface. At the top, there are navigation tabs: 'Monitoreo', 'Dispositivos', 'Geocercas', and 'Reportes'. The current view is 'Reportes' for 'Flotilla Monterrey'. The date range is set to '9/3/2026, 12:00 a.m.' to '10/3/2026, 10:58 a.m.'. There are 'Descargar' buttons for the report. Below the navigation, there are four summary cards: 'Tiempo Detenido' (10D 22H 48M 55S), 'Tiempo en Movimiento' (2D 4H 0M 8S), 'Distancia Recorrida' (1,327.571 KM), and 'Velocidad Máxima' (114 KM/H). Below these cards is a table with columns: 'Dispositivo', 'Detenido', 'Movimiento', 'Distancia', and 'Velocidad Máxima'. The table lists 10 units with their respective data.

| Dispositivo | Detenido | Movimiento | Distancia | Velocidad Máxima |
|--------------------|----------------|-------------|------------|------------------|
| #01 MG5 cesar | 23H 28M 47S | 11H 30M 0S | 241.769 KM | 83 KM/H |
| #02 dany MG | 1D 7H 31M 11S | 3H 27M 38S | 78.592 KM | 77 KM/H |
| #03 MG 5 2 rolando | 23H 4M 58S | 11H 53M 49S | 278.264 KM | 93 KM/H |
| #04 MG5 | 1D 3H 28M 52S | 7H 31M 55S | 188.073 KM | 97 KM/H |
| #05 Mirage G4 | 1D 10H 25M 27S | 0H 33M 20S | 21.280 KM | 78 KM/H |
| #06 Vento | 1D 10H 58M 47S | 0H 0M 0S | 0.000 KM | 0 KM/H |
| #07 MG5 | 23H 8M 20S | 11H 50M 27S | 368.210 KM | 111 KM/H |
| #08 MG 5 más nuevo | 1D 10H 58M 47S | 0H 0M 0S | 0.000 KM | 0 KM/H |
| #60 Ikonking | 1D 5H 45M 46S | 5H 13M 1S | 141.383 KM | 114 KM/H |

LOCATE

APP MÓVIL · iOS · ANDROID · HUAWEI

Tu flotilla en

la palma de tu mano.

La app te muestra todas tus unidades en tarjetas visuales con foto del vehículo, nombre del conductor, modelo y estado de ignición actual. Busca cualquier unidad o cambia a vista de lista para una navegación más rápida.

- ✓ Tarjetas visuales con foto del vehículo
- ✓ Estado en tiempo real: encendido / apagado
- ✓ Buscador rápido de dispositivos
- ✓ Disponible en iOS, Android y Huawei AppGallery



#04 William Landaver

#05 Jose Rivera

LOCATE


APP MÓVIL · HISTORIAL + ALARMAS

Historial de ruta.


Alertas al instante.

Consulta el historial de cualquier día con el trayecto dibujado en el mapa, paradas y kilómetros recorridos. Las alarmas te notifican de frenadas bruscas, excesos de velocidad y más, con detalle completo de cada evento.

- Selector de fechas integrado
- Distancia, tiempo en movimiento y paradas
- Alarmas con velocidad, satélites y coordenadas
- Historial de 365 días disponible



HISTORIAL POR DÍA



ALARMAS EN TIEMPO REAL

LOCATE


APP MÓVIL · WIDGETS + USUARIOS

Control total.


En segundos.

Los Widgets de acción rápida te permiten compartir ubicación, bloquear el motor, ir a la ubicación en tu app de mapas o reiniciar el GPS remotamente — todo con un toque. En Usuarios gestiona tu equipo con roles y permisos.

- Compartir ubicación en vivo sin necesidad de app
- Bloqueo y desbloqueo remoto del motor
- Usuarios con roles: admin, lectura, supervisor
- Organización por grupos de unidades



WIDGETS DE ACCIÓN



GESTIÓN DE USUARIOS

LOCATE

APP MÓVIL · GRUPOS Y ORGANIZACIÓN

Organiza tu flota

por grupos y accesos.

Crea grupos de unidades y asigna usuarios con acceso solo a lo que necesitan ver. Un monitorista de Occidente solo verá las unidades de Occidente. Administra todo tu equipo desde la app sin necesidad de la web.

- Grupos ilimitados de unidades
- Control de acceso por usuario
- Roles: Administrador, Lectura, Supervisor
- Multi-cuenta: cambia entre flotillas con un toque

